VIATTO™

# Шкафы холодильные SC248, SC250, SC315, SC316

## Руководство по эксплуатации





**ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

**СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

# Советы по безопасности

- Установите на плоской, устойчивой поверхности.
- Установку и любой необходимый ремонт должен проводить представитель сервиса/квалифицированный техник. Не извлекайте никакие компоненты или эксплуатационные панели из этого изделия.
- Сверьтесь с местными и национальными стандартами по поводу следующего:
    - Законодательство по здоровью и охране труда
    - Кодекс сложившейся практики Британского стандарта BS EN
    - Меры пожарной безопасности
    - Правила электропроводки IEE
    - Строительные нормы
- НЕ погружайте в воду и не используйте паровые/струйные мойки для очистки устройства.
- НЕ накрывайте ничем прибор сверху во время работы.
- НЕ храните продукты в приборе.
- НЕ пользуйтесь электроприборами внутри прибора.
- Всегда носите, храните и перемещайте прибор в вертикальном положении.
- Никогда не наклоняйте прибор больше чем на 45° от вертикали.
- Не предназначено для использования вне помещений.
- Держите всю упаковку вдали от детей. Утилизируйте упаковку в соответствии с предписаниями местных властей.
- При повреждении шнура питания он должен быть заменен представителем или рекомендованным квалифицированным техником во избежание опасности.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями ил недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или лицо, ответственное за их безопасность, не провело им инструктаж по пользованию прибором.
- Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с прибором.

# Введение

Просьба найти время и внимательно прочесть данное руководство. Правильное обслуживание и эксплуатация данного прибора обеспечит максимально возможную отдачу от вашего изделия POLAR.

# Комплектность

В комплект входит следующее:

**ВСЕ МОДЕЛИ**

- Барная витрина-холодильник
- Ключ
- Руководство по эксплуатации

Плюс...

**ОДНОДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ**

- 2 регулируемые полки

**ДВУХДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ**

- 4 регулируемые полки

**ТРЕХДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ**

- 6 регулируемых полок

Гордясь своим качеством и сервисом, мы гарантируем, что на момент упаковывания содержимое упаковки было полностью работоспособным и не содержащим дефектов.

При обнаружении любых дефектов в результате транспортировки незамедлительно свяжитесь со своим дилером.

# Установка

⚠ **Примечание: Если прибор хранился или перемещался не в вертикальном положении, дайте ему постоять вертикально примерно 12 часов до эксплуатации. Если есть сомнения, дайте ему постоять.**

1. Извлеките прибор из упаковки и удалите защитную пленку со всех поверхностей.
2. Избегайте размещения прибора на прямом солнечном свете или во влажных помещениях.
3. Вставьте выдвижную полку/полки на желаемых уровнях
4. При необходимости выровняйте прибор винтовыми ножками.

⚠ **Примечание: Перед первым использованием прибора очистите полки и внутреннюю поверхность мыльной водой.**

# Эксплуатация

## Панель управления

Панель управления находится под дверцами на лицевой стороне прибора.




## Включение

1. Закройте дверцу прибора.
2. Подключите прибор к электросети.

⚠ **Примечание: Лампа охлаждения горит, когда прибор охлаждает внутреннюю камеру.**

### Для изменения рабочей температуры

Рабочая температура по умолчанию 2 °C. Для отображения рабочей температуры (заданного значения) нажмите и сразу отпустите кнопку SET.

Для изменения рабочей температуры

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку SET, начнет мигать символ "°C".
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения температуры.
3. Нажмите кнопку SET для сохранения температуры.

### Ручное размораживание

Барные витрины-холодильники оснащены автоматическим размораживанием. Однако если прибор требует дополнительного времени для размораживания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку ❄.

Циклы автоматического размораживания запускаются каждые 6 часов и длятся 20 минут (заводские установки).

⚠ **Примечание: При запуске ручного размораживания сбрасывается таймер автоматического размораживания. Во время размораживания горит лампа размораживания.**

# Очистка, уход и обслуживание

- Выключайте и отключайте от сети прибор перед очисткой.
- Очищайте внутреннюю поверхность прибора как можно чаще.
- Не используйте абразивные чистящие средства. Они могут оставлять вредный осадок.
- Всегда вытирайте насухо после очистки.
- Необходимый ремонт должен проводить представитель или квалифицированный техник.

### Очистка испарителя

Периодическая очистка испарителя может продлить срок службы прибора. Испаритель находится в задней части прибора.

⚠ **Примечание: Пользуйтесь мягкой щеткой или пылесосом для очистки пластин испарителя, стараясь не повредить их.**

# Устранение неполадок

В случае неисправности прибора сверьтесь со следующей таблицей перед тем, чем звонить в службу поддержки.

| Неисправность | Возможная причина | Действие |
|---|---|---|
| Прибор не работает | Прибор не включен | Убедитесь, что прибор корректно подключен к сети и включен |
| | Повреждена вилка и провод | Вызовите представителя или квалифицированного техника |
| | Перегорел плавкий предохранитель в вилке | Замените плавкий предохранитель |
| | Питание | Проверьте электричество |
| | Неисправность внутренней проводки | Вызовите представителя или квалифицированного техника |
| Прибор включен, но температура слишком высокая/низкая | Испаритель засорен пылью | Очистите испаритель |
| | Дверцы неплотно закрываются | Убедитесь, что дверцы закрыты, и уплотнители не повреждены |
| | Прибор находится рядом с источником тепла или воздух не поступает к испарителю | Переместите прибор в более подходящее место |
| | Температура окружающего воздуха слишком высокая | Улучшите вентиляцию или переставьте прибор в более прохладное место |
| | Недостаточный приток воздуха к вентиляторам | Устраните любые причины блокировки вентиляторов |
| | Прибор перегружен | Уменьшите количество содержимого в приборе |
| | Установлены заводские параметры по умолчанию | Вызовите представителя или квалифицированного техника |
| Прибор издает необычно громкие звуки | Прибор соприкасается с соседними предметами | Проверьте место установки и внесите изменения при необходимости |
| | Прибор не был установлен на выровненную или устойчивую поверхность | Проверьте место установки и внесите изменения при необходимости |

# Технические характеристики

| Модель | Напряжение | Мощность | Сила тока | Температурный диапазон | Объем (литры) | Хладагент | Размеры В x Ш x Г (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SC150G** | 230 В 50Гц | 160 Вт | 1,1 А | 2°C - 8°C | 140 | R134a 140г | 925 x 600 x 540 | 54 |
| **SC250** | 230 В 50Гц | 280 Вт | 1,8 А | 2°C - 8°C | 223 | R134a 140г | 925 x 920 x 540 | 75 |
| **SC315** | 230 В 50Гц | 315 Вт | 1,9 А | 2°C - 8°C | 335 | R134a 150г | 925 x 1350 x 540 | 95 |
| **SC150SD** | 230 В 50Гц | 160 Вт | 1,1 А | 2°C - 8°C | 140 | R134a 140г | 925 x 600 x 535 | 54 |
| **SC250SD** | 230 В 50Гц | 280 Вт | 1,8 А | 2°C - 8°C | 223 | R134a 140г | 925 x 920 x 535 | 95 |
| **SC315SD** | 230 В 50Гц | 315 Вт | 1,9 А | 2°C - 8°C | 335 | R134a 150г | 925 x 1350 x 535 | 91 |
| **SC148G** | 230 В 50Гц | 160 Вт | 1,1 А | 2°C - 8°C | 140 | R134a 140г | 860 x 600 x 540 | 54 |
| **SC248** | 230 В 50Гц | 280 Вт | 1,8 А | 2°C - 8°C | 223 | R134a 140г | 860 x 920 x 540 | 75 |
| **SC316** | 230 В 50Гц | 315 Вт | 1,9 А | 2°C - 8°C | 335 | R134a 150г | 860 x 1350 x 540 | 95 |
| **SC248SD** | 230 В 50Гц | 280 Вт | 1,8 А | 2°C - 8°C | 223 | R134a 140г | 860 x 920 x 535 | 75 |
| **SC316SD** | 230 В 50Гц | 315 Вт | 1,9 А | 2°C - 8°C | 335 | R134a 150г | 860 x 1350 x 535 | 91 |

# Электропроводка

Это прибор поставляется с трехконтактной вилкой BS1363 и проводом со стандартным плавким предохранителем на 3 ампера. Вилку следует подключить к соответствующей сетевой розетке.

Этот прибор имеет следующие провода:

- Токонесущий провод (коричневый) к клемме L
- Нейтральный провод (синий) к клемме N
- Провод заземления (зеленый/желтый) к клемме E

Этот прибор должен быть заземлен, используя специальную схему заземления.

При возникновении сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным техником.

Не следует ничем загромождать точки электрической изоляции. В случае любого аварийного отключения они должны быть легкодоступны.

# Утилизация

Предписания ЕС требуют утилизировать холодильное оборудование специальными компаниями, которые собирают все газовые, металлические и пластиковые компоненты.

Проконсультируйтесь с местной организацией по сбору отходов в отношении утилизации своего прибора. Местные власти не обязаны утилизировать коммерческое холодильное оборудование, но могут иметь возможность дать совет о том, как утилизировать оборудование.

Как вариант, можно позвонить на линию поддержки, чтобы получить информацию о национальных компаниях, занимающихся утилизацией внутри ЕС.

# Соответствие



Логотип WEEE на данном изделии или в документации к нему указывает на то, что оно не может выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда здоровью человека и/или окружающей среде изделие следует выбрасывать, соблюдая утвержденную и экологически безопасную процедуру утилизации. Более подробную информацию о том, как правильно утилизировать данное изделие, можно получить и поставщика оборудования или у местных властей, ответственных за сбор отходов на вашей территории.

Компоненты прошли строгие испытания, чтобы соответствовать нормативным стандартам и спецификациям, установленным международными, независимыми и федеральными властями.

Изделия одобрено для нанесения следующего символа: