VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК
VA-CW-1

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ Внимательно прочтите эти инструкции по эксплуатации, так как они содержат важную информацию по безопасному и правильному пользованию прибором.

■ Рекомендуется держать инструкции по эксплуатации в месте, где они всегда будут под рукой.

■ При передаче прибора третьим лицам следует передать и данные инструкции по эксплуатации.

■ Сразу после распаковки подогревателя чашек проверьте, все ли в исправном состоянии. Если что-то повреждено, не подключайте прибор и свяжитесь с дилером.

■ Утилизируйте упаковочный материал согласно местным нормативным документам. Не следует оставлять все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картон, пенопласт, гвозди и т.п.) вблизи детей, поскольку это потенциальный источник опасности.

■ Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на табличке прибора, соответствует напряжению сети.

■ Прибор предназначен для коммерческого использования, а именно для предварительного нагрева кофейных чашек или кружек. Некорректное использование может привести к повреждениям и аннулирует гарантию.

■ В случае сбоя и/или ненормальной работы выключите прибор. Отключите от сети и свяжитесь с дилером. Он выполнит ремонт с использованием оригинальных запчастей.

■ Соблюдайте местные нормативные документы по предотвращению несчастных случаев и утилизации.

■ Производитель/дилер не несет ответственности за повреждения, явившиеся следствием несоблюдения этих инструкций по эксплуатации. Кроме того, при несоблюдении этих инструкций безопасность прибора не гарантируется.

2. Примечания по безопасности

■ Прибор может использоваться только в хорошем состоянии обученным персоналом.

■ Используйте прибор только на прочной, плоской и термоустойчивой поверхности, убедившись в наличии пространства для хорошей циркуляции воздуха. Рядом с прибором не должно быть легковоспламеняемых материалов, таких как шторы.

■ Не используйте прибор вне помещений.

■ Прибор должен подключаться только к заземленной розетке. Не подключайте никакие другие приборы к этой же розетке. Розетка должна быть легкодоступна, чтобы в аварийной ситуации можно было легко вытащить вилку.

■ При отключении от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур. Перед этим выключите прибор.

■ Шнур не должен свисать через край стола и/или острые кромки. Он также не должен соприкасаться с горячей поверхностью прибора или с водой.

■ Регулярно проверяйте шнур. При его повреждении он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

■ Не оставляйте подогреватель чашек без присмотра во время использования. Дети не способны осознавать риски при обращении с электронными приборами.

■ Будьте осторожны, так как внешние поверхности нагреваются при эксплуатации.

■ Не перемещайте подогреватель чашек при использовании или когда в нем находятся чашки или кружки.

■ Перед каждой чисткой или ремонтом выключайте прибор. Затем отключайте от сети. Дайте прибору остыть. Очищайте поверхности мягкой влажной тканью.

Прибор нельзя поливать водой из шланга или помещать в воду.

■ Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей.

■ Если прибор не используется длительное время, отключите его от сети, очистите прибор и накройте воздухопроницаемым материалом.

3. Ввод в эксплуатацию

■ Очистите прибор влажной тканью, протрите насухо и поместите чашки и кружки внутрь.

■ Обеспечьте немного пространства между подогревателем чашек и кофемашиной для отвода тепла.

■ Включите прибор в соответствии с двумя уровнями.

■ Примечание: Запах поначалу это нормально. Он идет от нагревательных элементов.

■ Отключайте прибор от сети, если он не используется, или при очистке.

4. Очистка

■ Из гигиенических соображений подогреватель чашек следует очищать ежедневно.

■ Выключите прибор и дайте ему остыть.

■ Используйте влажную ткань с мягким, неабразивным моющим средством и вытрите насухо.

■ Никогда не погружайте прибор в воду.

■ Никогда не мойте его струями воды.

5. Утилизация отходов

Для утилизации подогревателя чашек учитывайте местные и национальные правила и нормативные документы и действуйте в соответствии с ними.